



# Elicod4 – Sistema di gestione code

# MANUALE UTENTE

**MD**

**FRESCHI**

- SPICCI SOCCO ASSIETO DIP € 1,59
- FRAGOLATE CONI € 1,29
- PIZZETTA INDIVIDUALE € 1,99
- CANOCCHIO € 1,99
- SALAMI SEVERA € 3,79
- PIZZARELLA € 1,29
- BRISOLLA € 1,99
- PREZZO ALLA CONFEZIONE € 1,19
- BRISOLLA DI SALSICIA € 2,19

**Orari di apertura**

- lunedì: 08:00-20:30
- martedì: 08:00-20:30
- mercoledì: 08:00-20:30
- giovedì: 08:00-20:30
- venerdì: 08:00-20:30
- sabato: 08:00-20:30
- domenica: CHIUSO

**Servizi:** Banco servito, Macelleria, Take Away, Gastronomia, Reparto Pane in doratura, Parafarmacia, Parcheggio, Pagamento con Gift Card, Banco servito Gastronomia, Ortofrutta, Non Food, Bancomat e Carte, Pagamento con SatisPay.

**Serviamo il numero:**

- Salumeria: **52**
- Panetteria: **87**
- Macelleria: **26**
- Gastronomia: **22**

OFFERTE VALIDE DAL 22 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2024

largherita gr 250 a 1€. Wafers Le Bon gr250 a 1€. Canestrellini gr 250 a 1€. Spray n

**Emissione del documento**




Azione	Data	Nominativo
Redatto	09/09/2025	Luca Rinaldi
Verificato	11/09/2025	Andrea Di Lorenzo
Approvato	15/09/2025	Giuseppe di Napoli

**Registro delle versioni**







N. Ver/Rev	Data Emissione	Modifiche apportate	Osservazioni
1.01	18/11/2022	Prima Release	
1.02	22/02/2024	Seconda Release	
1.03	15/09/2025	Terza Release	

## Manuale di Istruzioni per l'utente

### Avvertenze iniziali

-  Procurarsi una batteria ministilo nuova (AAA) di buona qualità (esempio. **Duracell**).
-  Batterie di bassa qualità o scariche possono causare problemi di comunicazione.
-  Procurarsi e tenere a disposizione una tastiera e un mouse USB per manutenzione, personalizzazioni o casi di emergenza..

### Installazione iniziale










-  Collegare un cavo HDMI (**non fornito**) tra dispositivo e TV.
-  Sul televisore selezionare come sorgente l'ingresso HDMI corrispondente.
-  Inserire il ricevitore del tastierino di controllo in una porta usb del sistema.
-  Inserire una batteria ministilo AAA nuova nel tastierino di controllo.
-  Collegare l'alimentazione al dispositivo.
-  Premere il tasto di accensione e attendere la partenza del sistema (circa 30 secondi)

### Modalità DISPLAY

- 1 → Avanza la numerazione della coda 1
- 2 → Avanza la numerazione della coda 2
- 3 → Avanza la numerazione della coda 3
- 4 → Avanza la numerazione della coda 4
- 1 → Torna indietro di 1 numero per la coda 1
- 2 → Torna indietro di 1 numero per la coda 2
- 3 → Torna indietro di 1 numero per la coda 3
- 4 → Torna indietro di 1 numero per la coda 4
- / → Passa tra modalità Display e Impostazioni (e viceversa)
- ✕ Canc → Chiude il programma

## **Modalità IMPOSTAZIONI**

Nella modalità impostazioni è possibile personalizzare tutte le funzioni:

-  Risoluzione: lasciare AUTO
-  Suono: voce sintetizzata disponibile solo in tipo Ticket AUTO e numerazione 2 cifre
-  Logo: abilita/disabilita visualizzazione logo
-  Orologio: abilita/disabilita visualizzazione orologio
-  Tipo Ticket: lasciare AUTO
-  Abilita Code: abilita/disabilita coda 1-4
-  Testo Scorrevole: personalizzabile con messaggi o promozioni
-  Progressivo: imposta numero di partenza per ciascuna coda
-  Immagini: Visualizza il numero di immagini presenti e intervallo in secondi




## **Cambio Immagini**

 Nella Cartella Documenti c'è la cartella **elicod4**

All'interno della cartella **elicod4** ci sono le cartelle **Logo, Immagini, Audio, Backup**



**I files JPG che si mettono nella cartella immagini, automaticamente compongono il carousel.**

Se non si vogliono eliminare le immagini del periodo precedente, basta creare una cartella sotto **Immagini** (di solito al nome della sottocartella si mette una data del periodo di riferimento, in modo da fare un archivio di tutti i carousel) e spostarle in quella sottocartella e copiare le nuove immagini direttamente nella cartella **Immagini**.





-  Il Formato delle immagini: deve essere **JPG** e le dimensioni 900×680 pixels.
-  Per archiviare immagini vecchie creare sottocartelle (es. con data)
-  Per aggiornare il carousel: uscire dal programma ( **X** Canc) e riavviarlo

## **Cambio Testo Scorrevole**


Dalla modalità Display premere / per passare alla modalità Impostazioni e viceversa

-  Modificare il testo scorrevole
-  Premere Salva Configurazione

## **Azzeramento numerazione stampante (opzionale)**






-  Spegnere la stampante
-  Tenere premuto il tasto Feed e accendere la stampante finché non si sente un doppio beep
-  Premere il pulsante colorato della coda da azzerare
-  Ripetere per altre code

## **Preparazione Pen Drive**

 Creare cartella elicod4\_usb nella chiavetta USB

All'interno creare: Immagini (JPG 900×680 px), Logo (JPG 160×160 px), Audio, Backup

## **Consigli pratici**

-  Usare sempre batterie nuove e di buona qualità per il tastierino
-  Aggiornare regolarmente immagini e testo scorrevole
-  Conservare i carousel precedenti in sottocartelle datate
-  In caso di problemi uscire dal programma (  Canc) e riavviarlo.



**Scansiona il QR Code per vedere  
eventuali aggiornamenti al  
manuale **online****